

Diotrol Terrassenöl

#74000

Beschreibung Diotrol Terrassenöl ist ein Holzöl und Pflegemittel für Hart- und Weichhölzer im Aussenbereich. Es basiert auf nachwachsenden Rohstoffen, besitzt ein hohes Eindringvermögen und eine schnelle Trocknung.

Diotrol Terrassenöl wirkt feuchtigkeitsregulierend und dringt tief in das Holz ein. Zudem vermindert es das Quellen und Schwinden des Holzes. Der offenporige Anstrich kann weder abblättern, reissen noch abschuppen.

Anwendungsbereich Alte, nicht lackierte oder lasierte Hölzer, neue Hart- und Weichhölzer, exotische Hölzer.
Gut geeignet für Terrassenböden, Gartenmöbel, Zäune, Pergolen, Holzdecks.

Bindemittel & Reaktive Agenzien Natürliche Öle auf Basis nachwachsender Rohstoffe

Wirkstoffe & Biozide Keine

Festkörpergehalt Ca. 25 %

Dichte 0.840 kg/l

Glanzgrad Bei zweimaligem Anstrich seidenglänzend

Farbtöne Farblos
Kollektionen: DP – Diotrol Plus, AW – Antikwood
Wir empfehlen, Diotrol Terrassenöl **farblos** nicht im ungeschützten Aussenbereich anzuwenden.

Gebinde 1L, 5L

Lagerstabilität In gut verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Untergrundbeschaffenheit *Allgemeines zu Holz*

- Das Holz muss sauber, fett-, harz- und wachsfrei sein und darf nicht mehr als 15% Feuchtigkeit aufweisen.
- Harzendes Holz muss mit Lösemittel gewaschen werden.

- Gehobeltes Holz muss geschliffen werden, um eine gute Verankerung des Anstrichs zu gewährleisten.
- Verwittertes und vergrautes Holz mit #82500 Diotrol Entgrauer behandeln. Bei starker Rissbildung gilt das Holz als 'Altholz' und ist unbrauchbar. Es muss daher durch neues Holz ersetzt werden.
- Neues, nur gehobeltes Holz, das längere Zeit dem Wetter ausgesetzt war, muss unbedingt geschliffen werden oder mit einer harten Bürste gebürstet und gereinigt werden.
- Kanten müssen auf 2,5mm Radius gerundet sein.

Allgemeines zur Vorbehandlung von Holz

- Bläuegefährdetes Holz muss, wenn möglich, allseitig mit #75100 Diotrol Naturöl-Imprägnierung vorbehandelt werden.

Diotrol Naturöl-Imprägnierung nicht in der Nähe von Schwimmbecken oder Fischteichen anwenden.

Allgemeines zu Altanstrichen

- Die zu beschichtende Oberfläche ist auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Nicht tragfähige, schlecht haftende Altanstriche sind restlos bis auf die gesunde Holzsubstanz zu entfernen. Festhaftende, intakte Altanstriche mit #82510 Diotrol Allclean abwaschen, anschleifen.
- Alte Acryl-Anstriche müssen vollständig entfernt werden. Alte Ölanstriche müssen wegen Gefahr von Blasenbildung ebenfalls vollständig entfernt werden.

Um das Produkt praxisgerecht beurteilen zu können, empfehlen wir, vorgängig an einer nicht einsehbaren Fläche eine Probe anzulegen.

Verarbeitung	<p>Pinself, Roller, Auftragsgerät (maschinelle Verarbeitung)</p> <p>Nicht verarbeiten bei Aussentemperaturen unter 10°C oder über 30°C oder bei extremer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70%. Vermeiden sie direkte Sonneneinstrahlung.</p>
Verbrauch	<p>80 - 100 g/m² pro Anstrich auf gehobeltem, geschliffenem Fichtenholz</p> <p>Kann je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.</p>
Verdünnung	Gebrauchsfertig.
Anstrichaufbau	<p>1x Diotrol Naturöl-Imprägnierung 2 – 3x Diotrol Terrassenöl</p> <p>Tragen Sie je eine dünne Schicht auf. Die Oberfläche sollte nach der Anwendung von Diotrol Terrassenöl mindestens 7 Tage lang nicht mit Wasser in Berührung kommen. Beachten Sie daher die Wettervorhersagen.</p>
Pflege / Reinigung	Für die regelmässige Reinigung und Pflege ihrer Terrasse empfehlen wir DiOLiN Floorsoap mit rückfettender und pflegender Wirkung.

Pflegeanstrich Wir empfehlen einen jährlichen Pflegeanstrich bei hoch beanspruchten Oberflächen vorzunehmen.

Vorarbeiten

Terrassendielen durch Abbürsten von grobem Schmutz befreien, danach mit Diotrol Allclean reinigen. Stark vergraute Terrassenböden mit Diotrol Entgrauer behandeln. Gut trocknen lassen.

- 1 – 2x Diotrol Terrassenöl auftragen.

Tipp

Nehmen Sie den Pflegeanstrich zu Beginn der Outdoor-Saison vor, also dann, wenn Sie die Terrasse aus dem «Winterschlaf» holen.

Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

- Staubtrocken nach circa 8 Stunden
- Durchgetrocknet nach circa 24 - 36 Stunden

Abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit, der Belüftung und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Reinigung der Geräte & Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Universalverdünner reinigen.

Trockene Farbreste mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger anlösen.

Pinsel in Lauge auswaschen damit die Borsten geschmeidig bleiben.

Hinweis Hölzer

Bei inhaltsstoffreichen Hölzern wie zum Beispiel Eiche, Edelkastanie, Robinie, Teak, Bankirai, Lärche oder Douglasie kann es bei Wasserkontakt zur Auswaschung wasserlöslicher Holzinhaltstoffe kommen (auch «ausbluten» genannt). Dies kann zu Fleckenbildung auf dem Holz und zu Verfärbungen auf hellem Mauerwerk oder Putz führen. Wir empfehlen, umliegende Bauteile entsprechend zu schützen, damit empfindliche Teile keine Verfärbungen erleiden, welche sich im Nachhinein schwer oder gar nicht entfernen lassen.

Besondere Hinweise

- Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren. Gemäss lokalen Vorschriften entsorgen.
- Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.
- Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.

Sicherheits-hinweise

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hinweis

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumachen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche

Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

September 2022, sky