

Diotrol Imprenol Fichte Natur

Temporäre Imprägnierung

#75150

_			
Besc	hrei	bui	na

Diotrol Imprenol Fichte Natur ist ein temporärer, lösemittelhaltiger Transportschutz auf Naturölbasis für Bauholz mit hydrophobierender Wirkung und Filmkonservierung gegen Bewuchs von Bläuepilz (Areobasidium pullulans) und Schwarzpilz (Aspergillus niger). Der mineralische UV-Blocker verhindert die Zerstörung der Holzsubstanz (Lignin) durch UV-Strahlen.

Diotrol Imprenol Fichte Natur muss allseitig aufgetragen werden. Hirnholzflächen sind besonders gründlich zu tränken und bei Bedarf mit Diotrol Woodseal zu versiegeln, um das Eindringen von Wasser zu verhinden. Diotrol Imprenol Fichte Natur bildet keinen Langzeitschutz vor Witterungseinflüssen.

Bei der Weiterverarbeitung des Holzes ist ein Schutzanstrich zwingend erforderlich.

Anwendungsbereich

Holz, das für die Weiterverarbeitung gelagert oder transportiert wird. Als "Winterimprägnierung" für schon erstellte Wände / Häuser.

Nur ein temporärer Schutz!

Bindemittel & Reaktive Agenzien

Kombination verschiedener Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen

Wirkstoffe & Biozide

Propiconazol, IPBC

Festkörpergehalt

Ca. 19 %

Dichte

0.830 kg/l

Glanzgrad

Matt. Der Glanzgrad kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und der Auftragsmenge variieren.

Farbtöne

Fichte Natur, schwach pigmentiert

Kann auf Wunsch auch in den Standard-Kollektionen DP-Diotrol Plus und AW-Antikwood eingefärbt werden.

Gebinde

1L, 5L, 25L

Lagerstabilität

In gut verschlossenen Originalgebinden mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken

lagern.



Untergrundbeschaffenheit

Allgemeines zu Holz

- Das Holz muss sauber, fett-, harz- und wachsfrei sein und darf nicht mehr als 15% Feuchtigkeit aufweisen.
- Harzendes Holz muss mit Lösemittel gewaschen werden.
- Gehobeltes Holz muss geschliffen werden, um eine gute Verankerung des Anstrichs zu gewährleisten.
- Verwittertes und vergrautes Holz mit #82500 Diotrol Entgrauer behandeln. Bei starker Rissbildung gilt das Holz als 'Altholz' und ist unbrauchbar. Es muss daher durch neues Holz ersetzt werden.
- Neues, nur gehobeltes Holz, das längere Zeit dem Wetter ausgesetzt war, muss unbedingt geschliffen werden oder mit einer harten Bürste gebürstet und gereinigt werden.
- Kanten m

 üssen auf 2,5mm Radius gerundet sein.

Allgemeines zu Altanstrichen

- Die zu beschichtende Oberfläche ist auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Nicht tragfähige, schlecht haftende Altanstriche sind restlos bis auf die gesunde Holzsubstanz zu entfernen. Festhaftende, intakte Altanstriche mit #82510 Diotrol Allclean abwaschen, anschleifen.
- Alte Acryl-Anstriche müssen vollständig entfernt werden. Alte Ölanstriche müssen wegen Gefahr von Blasenbildung ebenfalls vollständig entfernt werden.

Um das Produkt praxisgerecht beurteilen zu können, empfehlen wir, vorgängig an einer nicht einsehbaren Fläche eine Probe anzulegen.

Verarbeitung

Pinsel, Roller, Spritzgerät (Schutzkleidung empfohlen), Tauchen/Fluten möglich

Nicht verarbeiten bei Aussentemperaturen unter 10°C oder über 30°C oder bei extremer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70%. Vermeiden sie direkte Sonneneinstrahlung.

Bei Anwendung in Innenräumen achten Sie auf gute Belüftung.

Verbrauch

100 - 120 g/m² pro Anstrich auf gehobeltem, geschliffenem Fichtenholz

Kann je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.

Verdünnung

Gebrauchsfertig.

Anstrichaufbau

1 – 2x Diotrol Imprenol Fichte Natur

Trocknung 18 – 20°C (bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Manipulierbar nach 4 Stunden

Abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit, der Belüftung und der Saugfähigkeit des Untergrundes.

Reinigung der Geräte & Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Universalverdünner reinigen.

Trockene Farbreste mit Nitroverdünner oder Pinselreiniger anlösen.

Pinsel in Lauge auswaschen damit die Borsten geschmeidig bleiben.



Besondere Hinweise

- Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren. Gemäss lokalen Vorschriften entsorgen.
- · Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.
- · Von Nahrungsmitteln für Mensch und Tier fernhalten.

Sicherheitshinweise

Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hinweis

Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und dienen nur als Richtlinie und Empfehlung. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ungenügende Holzqualität, fehlender konstruktiver Holzschutz, Trockenrisse im Massivholz und anderweitige Mängel sind vor dem Beschichten und Lasieren beim Auftraggeber abzumahnen. Aufgrund der verschiedenartigen Untergründe und Praxisbedingungen ist der Anwender nicht von seiner Verpflichtung enthoben, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Praxisbedingungen zu prüfen und fachgerecht anzuwenden. Mündliche Aufbauempfehlungen bedürfen für ihre Verbindlichkeit einer rechtsgültig unterzeichneten Bestätigung. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

August 2022, sky