

Aufbauanleitung

für unbehandelte Flächen (Premium Einschichtöl)



Diotrol Golden Oil Onecoat #70200

Diotrol Golden Oil Onecoat ist ein universell einsetzbares Hartwachsöl. Für die Herstellung werden ausschliesslich reine Naturöle aus nachwachsenden Rohstoffen in Kombination mit verschiedenen Wachsen verwendet. Diotrol Golden Oil Onecoat ist kobaltfrei sikkativiert, enthält 0% VOC und keine Schadstoffe. Es kann unbedenklich eingesetzt werden, um Holz vor Wasser und Haushaltschemikalien zu schützen. Bereits ein einmaliger Auftrag ergibt eine seidenweiche und strapazierfähige Oberfläche. Das Holz erhält eine goldfarbene Anfeuerung.

Anstrichaufbau

01 Golden Oil gleichmässig auf der Oberfläche verteilen. Immer in Richtung der Holzmaserung arbeiten.

Manuell

02 30 Minuten einwirken lassen, je nach Untergrund

03 Überschüssiges Öl entfernen

04 Das Produkt mit einem Baumwolltuch gut in das Holz einpolieren

Maschinell

02 Diotrol Golden Oil einige Minuten einwirken lassen

03 Das Produkt mit einer Poliermaschine (weisses Polier-Pad) gut in das Holz einarbeiten

04 Wenn nötig nachpolieren

05 Die Oberfläche muss handtrocken erscheinen

06 Die geölte Fläche ist nach 24 bis 36 Stunden nutzbar

07 Eine Nassreinigung darf frühestens nach 7 bis 14 Tagen durchgeführt werden

Hinweis

Für gute Raumventilation sorgen. Um das Produkt und den Farbton praxisgerecht beurteilen zu können, empfehlen wir, vorgängig an einer nicht einsehbaren Fläche oder auf einem identischen Holzmuster eine Probe anzulegen.

Trocknung

- ✓ staubtrocken und stapelbar nach Poliervorgang
- ✓ nach 24 - 36 Stunden nutzbar
- ✓ nach 7 bis 14 Tagen durchgetrocknet und somit vollste Beständigkeit

Diese Angaben sind stark abhängig von der Raumluftfeuchtigkeit und der Tageslichteinwirkung.

Für mehr Freude an Ihrem Möbel und Parkett

Kleine Kratzer

Leichte Schäden können durch eine umgehende Behandlung behoben werden.

- ✓ Diotrol Golden Oil mit einem weichen Poliertuch auftragen und den leichten Kratzer von Hand auspolieren.

Achtung

Getränkte Lappen können sich selbst entzünden. An der Luft ausgebreitet trocknen lassen oder in einem luftdicht abgeschlossenen Behälter aufbewahren. Gemäss lokalen Vorschriften entsorgen. Von Zündquellen fernhalten. Während der Arbeit Feuerquellen vermeiden.

Sollte zu viel Öl auf die Holzoberfläche kommen, dieses mit einem Lappen entfernen. Kein überschüssiges Öl auf der Holzoberfläche eintrocknen lassen. Bei richtiger Anwendung entsteht eine gleichmässige, seidenmatte Optik.

